

## Anleitung für die Fernbedienung vom Replay TV

### Fernbedienung

1. TV Source (AV-Quelle) Auswahltaste (programmierbar)
2. TV/AUX Standby-Taste (programmierbar)
3. Farbnavigationstasten
4. SKIP-Back-Taste (An den Anfang einer laufenden Sendung springen oder im zeitversetzten TV-Modus -10 Sekunden zurückspringen)
5. Rück-/Vorspulen, Play/Pause-Taste, Stopp und Aufnahmetaste
6. Menü-Taste Replay TV / Home
7. Navigations- und OK-Taste
8. Zurück-Taste
9. Lautstärketasten auf und ab
10. Kanalauswahl und Texteingabe
11. Teletexttaste
12. Option
13. Mikrofon
14. Replay TV Standby-Taste / Einschalten & Ausschalten
15. Replay-Auswahl
16. SKIP-Forward-Taste (im zeitversetzten TV-Modus +30 Sekunden vorwärts springen)
17. Guide-Taste / Elektronischer Programmführer
18. Informationstaste
19. Keine Funktion
20. Programmsender auf und ab
21. Mute-Taste / Ton Aus oder Ein
22. Untertitel-Taste
23. Radio-Taste
24. Warn-LED / schwache Batterie



## Mit der Fernbedienung Ihren TV bedienen (Markensuche)

Sie können die Fernbedienung so konfigurieren, dass Sie Ihr Fernsehgerät ein- und ausschalten, die Lautstärke verändern oder stumm schalten können.

Sie benötigen die 4-stellige ID Nummer die zur Marke ihres Fernsehgeräts gehört. Standardmäßig ist die Fernbedienung mit dem gängigsten Markencode (Samsung) programmiert.

Auf der letzten Seite finden Sie eine Liste der ID Nummern.

Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie den Vorgang beenden, indem Sie die STB Taste gedrückt halten. Die Fernbedienung kehrt in den normalen Betrieb zurück. Es wird kein TV-Markencode gespeichert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. Das Replay TV muss nicht eingeschaltet sein, um diese Programmierfunktion auszuführen.

1. Drücken Sie die Tasten **1** und **3** gleichzeitig für 3 Sekunden, bis die weiß leuchtende **TV/AUX LED** (oben links) konstant leuchtet.
2. Geben Sie die ID Nummer ein. Wenn die 4-stellige ID Nummer akzeptiert wurde, wird die weiß leuchtende **TV/AUX LED** (oben links) zweimal Mal blinken und anschließend wieder konstant leuchten. Wenn der Vorgang nicht erfolgreich ist, blinkt die LED schnell und die Fernbedienung kehrt in den normalen Betrieb zurück. Es wird kein TV-Markencode gespeichert.
3. Halten Sie die Taste **TV/AUX** gedrückt bis sich Ihr Fernsehgerät ausschaltet. Während Sie die Taste gedrückt halten erlischt die LED und blinkt nun bei jedem neuen Code.
4. Drücken Sie die **STB** Taste am Schluss zur Bestätigung.
5. Schalten Sie nun den TV mit der Fernbedienung wieder ein.

Sie können diesen Vorgang jederzeit wiederholen und so die Marke anpassen.

Sie können nun die Lautstärke Ihres Fernsehers mithilfe der Fernbedienung einstellen oder auf stumm schalten.

## Zurücksetzen der Universalfernbedienung

Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig für ca. 3 Sekunden die Tasten **1** und **6**. Lassen Sie die Tasten los, wenn die **TV/AUX LED** (oben links) zwei Mal blinkt und anschliessend konstant leuchtet.

Drücken Sie nacheinander die Tasten **9**, **8** und **1**.

Die blau leuchtende **STB LED** (oben rechts) blinkt 2 Mal, um die Aktion zu bestätigen.

Die Fernbedienung ist nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Lernmodus

In diesem Modus lernt die Fernbedienung eine Funktion von einer anderen Quellfernbedienung.

1. Wählen Sie Ihre Zieltaste auf der Fernbedienung. Dies ist die Taste, die den Code von der Quellfernbedienung lernt. Es muss eine der folgenden Tasten sein: TV-PWR/ TV-Input / Vol+/ Vol-/ Mute.
2. Drücken Sie die Tasten **4** und **6** gleichzeitig für drei Sekunden. Die **TV/AUX LED** blinkt zweimal und bleibt an.
3. Drücken Sie Ihre Zieltaste  
Falls gültig, gibt die Fernbedienung ein langsames Bestätigungsblinken aus und wechselt in den Lernmodus.  
Wenn ungültig, oder Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden drücken, gibt die Fernbedienung ein schnelles Fehlerblinklicht aus und kehrt in den Benutzermodus zurück.
4. Halten Sie die Universalfernbedienung 3 - 6 cm von der Quellfernbedienung entfernt und drücken Sie die Zieltaste auf der Quellfernbedienung.
5. Wenn das Infrarot-Signal gelernt werden kann, blinkt die Fernbedienung zweimal und kehrt in den Benutzermodus zurück (Hinweis: Dies kann einen zuvor gelernten Code überschreiben.)
6. Wenn das IR-Signal außerhalb der Spezifikation liegt oder nach 30 Sekunden empfangen wird, speichert die Fernbedienung den Code der Quellfernbedienung nicht: Die LED blinkt 5 Mal und kehrt in den Benutzermodus zurück.
7. Wenn eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, während sie auf ein IR-Signal wartet, wird ein Fehlerblitz ausgegeben und in den Benutzermodus zurückgekehrt (Wenn die gedrückte Taste die Zieltaste ist, wird der aktuell gelernte Code für die Zieltaste gelöscht.)

## Ändern der Funktion der Lautstärke Taste

### **Laustärke der STB einstellen**

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Option + 4** für ca. 3 Sekunden, um die Lautstärke der STB einzustellen.

### **Laustärke des TV einstellen**

Drücken Sie die Tasten **Option + 3** gleichzeitig für 2 Sekunden, um die Lautstärke über den TV einzustellen

### TV Markencodes

TV Marke	Markencode	TV Marke	Markencode
Acer	0028	Kenwood	1507
<b>Apple</b>	<b>0172</b>	<b>Lenco</b>	<b>1615</b>
Axxon	0303	<b>LG</b>	<b>1628</b>
<b>Bang &amp; Olufsen</b>	<b>0314</b>	<b>LG/Goldstar</b>	<b>3536</b>
Baur	0331	<b>Loewe</b>	<b>1660</b>
Belstar	0357	Luxman	1682
BenQ	0359	<b>M Electronic</b>	<b>1688 (oder 3654)</b>
Beon	0361	<b>MEDION</b>	<b>1787</b>
<b>Blaupunkt</b>	<b>0390</b>	<b>Metz</b>	<b>1810</b>
BskyB	0436	NEC	1950
Casio	0499	Nokia	2017
Citizen	0567	Nordic	2021
Daewoo	0692	<b>Panasonic</b>	<b>2153</b>
DEC	0717	<b>Philips</b>	<b>2195</b>
Dell	0725	<b>Samsung</b>	<b>2448</b>
Fujitsu	1052	<b>Sharp</b>	<b>2550</b>
Fujitsu General	1053	Skyworth	2631
Fujitsu Siemens	1054	<b>Sony</b>	<b>2679</b>
Goldfunk	1135	<b>Strong</b>	<b>2748</b>
GoldHand	1136	<b>TCL</b>	<b>2856</b>
Goldline	1138	<b>TechniSat</b>	<b>2873</b>
Goldstar	1140	<b>Telefunken</b>	<b>2914</b>
<b>Grundig</b>	<b>1162</b>	<b>Thomson</b>	<b>2972</b>
Hewlett Packard	1229	<b>Toshiba</b>	<b>3021</b>
Hitachi	1251	<b>Vizio</b>	<b>3211</b>
Hitachi Fujian	1252	<b>Xoro</b>	<b>3315</b>
<b>Hisense</b>	<b>1249</b>		
Interfunk	1377		

Weitere Markencodes erhalten Sie über Ihren Support.

